


Fortschritt

Pflugkörper B200, B201

Verschleißteile im Nachbau



1  **Streichblech Hinterteil - B201** Artikel-Nr.: NB301010087

2  **Streichblech Vorderteil - B201** Artikel-Nr.: NB301010088

3 **Scharblatt re. - B201** Artikel-Nr.: NB301000045

Scharblatt li. - B201 Artikel-Nr.: NB-301000046


Wechselspitzenschar re. - B201 Artikel-Nr.: NB-301000045.1

Wechselspitzenschar li. - B201 Artikel-Nr.: NB-301000046.1

4  **Einlegestreichblech - B201** Artikel-Nr.: NB301053847

5  **Anlage - B201** Artikel-Nr.: NB301010158

6  **Anlage - B201** Artikel-Nr.: NB301010172

7  **Schraube M 10 x 35** Artikel-Nr.: NB2654748.1

8 **Sechskantmutter M 10** Artikel-Nr.: NB2685204

9 **Schraube M 12 x 40** Artikel-Nr.: NB2654796.1

10 **Sechskantmutter M12** Artikel-Nr.: NB2685212

11  **Streichblech Hinterteil B200** Artikel-Nr.: NB401010087